

## Návod na použitie antikorošneho systému LONGWRAP

1. Povrch potrubia alebo nádrže musí byť dôkladne očistený, odstráni sa hrdza a iné nečistoty ako zvyšky, po zváraní prach, mastnota alebo olej a akékoľvek ďalšie nečistoty.
2. Penetračná pasta LONGWRAP PASTE slúži pre dodatočnú ochranu a dokonalé prilnutie. Použitie pasty nie je nevyhnutné.
3. Ovija sa miernym ťahom a tak sa dá páska ľahko prispôbiť podkladu. Súčasne s ovíjaním pásku rukou pritláčajte k potrubiu alebo nádrži.
4. Pri ovíjaní je potrebné dodržiavať predpísané pozdĺžne prekrytie minimálne 2,5 cm. Doporučené prekrytie je 50%.
5. Trvale plastický tmel LONGWRAP LD MASTIC sa používa na vyplnenie ostrých prechodov a ťažko prístupných miest ako sú napr. príruby, armatúry.
6. Hotovú izoláciu je možné pre dodatočnú mechanickú odolnosť obaliť ochrannou páskou Serviwrap Outerwrap.

07112016